




 FROOMO

**FROOMO – ВАШ  
ПРОВІДНИК НОВОГО**



# Cool and Warm Eye Massager | 7 in 1



Сканування шкіри та  
персональний гід по догляду



Система глибокого прогрівання  
для розкриття пор



Високоєфективна система проти  
набряків



Силіконова захисна оболонка  
для зручного тримання



Система кріо-глибокого  
охолодження та відновлення



Ультрагігієнічне глибоке  
очищення



Оновлення молоді шкіри та  
кольору обличчя



# GESKE

GERMAN BEAUTY TECH



## Корисно знати

### Порада 01:


Переконайтеся, що температура пристрою не перевищує 40°C і не опускається нижче 10°C.

### Порада 02:

Завжди використовуйте силіконову ручку, щоб тримати пристрій і уникнути опіків або обмороження пальців.

### Порада 03:

Очищуйте пристрій за допомогою нашого органічного очищувача після кожного використання.



## Опануйте перші кроки

Оновіть свій щоденний догляд за шкірою за допомогою SmartAppGuided™ Cool & Warm Eye Massager | 7 в 1! Пристрій, спеціально розроблений для чутливої області навколо очей, зменшує темні кола та набряклість завдяки системі крио-глибокого охолодження та системі глибокого прогрівання для розкриття пор.



## ОХОЛОДЖУЮЧИЙ АБО ПРОГРІВАЮЧИЙ ЛІМФАТИЧНИЙ МАСАЖ

### Підготовка

Для охолоджуючого масажу помістіть масажер у холодильник на 20-30 хвилин. Для прогріваючого масажу занурте масажер у воду з температурою 40°C на 5-10 хвилин.

### Нанесіть сироватку

Нанесіть спеціально розроблену сироватку GESKE на обличчя та шию.

### Масаж

Використовуйте силіконову захисну оболонку для зручного тримання пристрою. Масажуйте обличчя та область навколо очей круговими рухами, застосовуючи легкий тиск. Повторіть з іншого боку обличчя. Потім масажуйте шию, виконуючи рухи вниз.

### Завершення

Промийте пристрій водою та очистіть його за допомогою нашого органічного очищувача.

## ОХОЛОДЖУЮЧИЙ АБО ПРОГРІВАЮЧИЙ ЛІФТИНГ МАСАЖ

### Підготовка

Для охолоджуючого масажу помістіть масажер у холодильник на 20-30 хвилин. Для прогріваючого масажу занурте масажер у воду з температурою 40°C на 5-10 хвилин.

### Нанесіть сироватку

Нанесіть спеціально розроблену сироватку GESKE на обличчя та шию.

### Ліфтинг

Використовуйте силіконову захисну оболонку для зручного тримання пристрою. Масажуйте обличчя та область навколо очей повільними рівномірними рухами, плавно проводячи пристроєм по шкірі з легким тиском. Повторіть з іншого боку обличчя. Потім масажуйте шию, виконуючи рухи вгору.

### Завершення

Промийте пристрій водою та очистіть його за допомогою нашого органічного очищувача.

## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Прочитайте інформацію з безпеки перед першим використанням. Збережіть обидві інструкції для подальшого використання.

### Ваш продукт: Основні відомості

Ваш продукт – це багатофункціональна щітка для обличчя. Її безпечно використовувати до 3 разів на день, будь ласка, не використовуйте частіше. Для максимальної безпеки та досягнення найкращих результатів завжди дотримуйтесь персоналізованого догляду за шкірою, створеного за допомогою додатку GESKE.

### Примітки щодо використання

Перед першим використанням пристрою необхідно повністю прочитати інформацію з безпеки та керівництво користувача. Обов'язково збережіть копію обох документів, оскільки вони містять важливу інформацію щодо безпечного використання, а також технічну та правову інформацію. Пристрій є продуктом для догляду за шкірою для дорослих і не є медичним пристроєм або продуктом з медичними чи іншими лікувальними властивостями. Використання пристрою завжди повинно включати дотримання персоналізованих рекомендацій щодо застосування від додатку GESKE Beauty.

### Технічні характеристики

Матеріали: силікон

Температура зберігання: від -5 до +60 °C/від 23 до 140 °F

### Продукт не підходить для використання за наступних умов:

Не використовуйте, якщо у вас відома підвищена чутливість до гарячих або холодних температур (наприклад, холодова або теплова кропив'янка).

### Додаткова інформація щодо використання

Не використовуйте продукт на подразненій або пошкодженій шкірі чи на відкритих ранах (після будь-Ваш пристрій оснащений силіконовою захисною оболонкою для зручного тримання. Завжди використовуйте силіконову ручку, щоб тримати пристрій і уникнути опіків або обмороження пальців. Не використовуйте продукт на подразненій або пошкодженій шкірі чи відкритих ранах (після будь-яких травм), у випадку бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як в зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначений для лікування медичних станів або захворювань шкіри; якщо у вас є медичні проблеми зі шкірою або захворювання, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту. Не використовуйте продукт, якщо він 1) пошкоджений або деформований, 2) змінив колір. Якщо під час використання виникає біль або дискомфорт, припиніть використання та зверніться за медичною допомогою.

Область навколо очей дуже чутлива: будьте особливо обережні в цій області та уникайте будь-якого контакту продукту з повіками або самим оком. Використовуйте продукт тільки відповідно до рекомендацій вашої персоналізованої рутини. З міркувань гігієни ми рекомендуємо не ділитися продуктом з іншими людьми. Продукт призначений для косметичного використання на обличчі та шиї. GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, що виникають внаслідок використання на інших частинах тіла або неправильного використання, підключення до невідповідних джерел живлення, забрудненої провідної рідини або кульок. Ніколи не кладіть пристрій у киплячу гарячу воду. Використовуйте лише теплу воду (не вище 40°C) для нагрівання пристрою. Поверхня ніколи не повинна бути гарячою, лише трохи теплою. Ніколи не кладіть пристрій у морозильну камеру. Використовуйте лише холодильник для охолодження (не нижче 10°C). Поверхня ніколи не повинна

бути крижаною, лише трохи охолодженою.

### Попередження

Ризик травмування при неправильному використанні! Використовуйте продукт тільки відповідно до інструкції швидкого старту та відеоінструкцій. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до нашої служби підтримки за адресою: support@geske.com. Ризик травмування дітей! Тримайте продукт поза досяжністю дітей.

### Обмеження відповідальності

GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні роздрібні продавці несуть відповідальність за шкоду, завдану навмисними або грубо недбалими діями GESKE Beauty Tech GmbH, представника або агента відповідно до законодавчих директив. За винятком випадків шкоди життю, здоров'ю або порушення істотних договірних зобов'язань (кардинальних обов'язків), GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні роздрібні продавці несуть відповідальність тільки за шкоду, яка виникла через навмисні або грубо недбалі дії. Це також стосується непрямої шкоди, зокрема втраченого прибутку. Крім того, відповідальність перед споживачами через припущену гарантію, за винятком випадків навмисних або грубо недбалих дій, або у випадках шкоди життю, здоров'ю та порушення істотних договірних зобов'язань (кардинальних обов'язків), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також розміром середньої шкоди, типової для цього договору. Це також стосується непрямої шкоди, зокрема втраченої вигоди. Щодо компаній, за винятком випадків шкоди життю, здоров'ю та здоров'ю або навмисних чи грубо недбалих дій GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхніх роздрібних продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також розміром середньої шкоди, типової для цього договору. Це також стосується непрямої шкоди, зокрема втраченої вигоди. Відповідальність за шкоду, спричинену: недотриманням цього посібника/неправильним використанням/незаконними змінами/технічними модифікаціями/використанням несанкціонованих запасних частин/використанням несанкціонованих аксесуарів не приймається. Претензії щодо відповідальності відповідно до німецького законодавства про відповідальність за продукцію залишаються в силі.

**КОНТАКТИ:** 0800201520  
info@froomo.com

Обирайте  
разом з Froomo

