



 FROOMO


**FROOMO – ВАШ
ПРОВІДНИК НОВОГО**



GESKE
GERMAN BEAUTY TECH



FACIAL BRUSH | 4 IN 1




Сканування шкіри та персональний гід по догляду



Ультрагігієнічне глибоке очищення



Надзвичайно м'які та гнучкі силіконові наконечники



Цільовий дизайн для області очей і носа

[FROOMO.COM](https://froomo.com)



GESKE

GERMAN BEAUTY TECH



Корисно знати

Порада 01:



Пульсація кожні 15 секунд вказує на те, що час перейти до наступної зони.

Порада 02:

Будьте дуже обережні, коли очищаєте чутливу область навколо очей.

Порада 03:


Очищайте свій пристрій засобом для очищення GESKE після кожного використання.




Очищення
Гігієнічне та глибоке



М'які наконечники
Дбайливий догляд



Масаж
Молодий сяючий вигляд



Цільовий дизайн
Досягає всіх ділянок



Дизайн ручки
для двох пальців


[FROOMO.COM](https://froomo.com)

GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

Опануйте перші кроки

Залишайте все простим та компактним з нашою SmartAppGuided™ щіткою для обличчя | 4 в 1! Виготовлена з дружнього до шкіри силікону, щітка м'яко, але ефективно очищує ваші пори.



Повне очищення обличчя

Підготовка

Збризніть обличчя водою та нанесіть очищуючий засіб GESKE на обличчя або на щітку. Очищуючі засоби GESKE м'яко видаляють будь-які забруднення з глибини пор.

Очищення

Ведіть щіткою круговими рухами по щоках, носі, під очима, лобі та підборідді, витрачаючи по 15 секунд на кожну ділянку.

Масаж

Надзвичайно м'які та гнучкі силіконові нанонечники м'яко масажують ваше обличчя під час очищення, надаючи йому сяючий вигляд. Цільовий дизайн для області навколо очей і носа дозволяє легко очищати всі ділянки.

Завершення

Промийте обличчя і щітку водою, щоб видалити залишки очищуючого засобу, і висушіть обличчя. Очищайте ваш пристрій засобом GESKE Device Cleanser після кожного використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Прочитайте інформацію з безпеки перед першим використанням. Збережіть обидві інструкції для подальшого використання.

Ваш продукт: Основні відомості

Ваш продукт – це багатофункціональна щітка для обличчя. Її безпечно використовувати до 3 разів на день, будь ласка, не використовуйте частіше. Для максимальної безпеки та досягнення найкращих результатів завжди дотримуйтесь персоналізованого догляду за шкірою, створеного за допомогою додатку GESKE.

Примітки щодо використання

Перед першим використанням пристрою необхідно повністю прочитати інформацію з безпеки та керівництво користувача. Обов'язково збережіть копію обох документів, оскільки вони містять важливу інформацію щодо безпечного використання, а також технічну та правову інформацію. Пристрій є продуктом для догляду за шкірою для дорослих і не є медичним пристроєм або продуктом з медичними чи іншими лікувальними властивостями. Використання пристрою завжди повинно включати дотримання персоналізованих рекомендацій щодо застосування від додатку GESKE Beauty.

Технічні характеристики

Матеріали: силікон

Температура зберігання: від -5 до +60 °C/від 23 до 140 °F

Додаткова інформація щодо використання

Не використовуйте продукт на подразненій або пошкодженій шкірі чи на відкритих ранах (після будь-якого роду травм), у випадку бактеріальних або вірусних інфекцій шкіри (як у зоні використання, так і в інших місцях). Цей продукт не призначений для лікування медичних станів шкіри або захворювань. Якщо у вас є медичні проблеми зі шкірою або захворювання, перед використанням продукту проконсультуйтеся з вашим дерматологом. Не використовуйте продукт, якщо він 1) механічно пошкоджений або деформований, 2) змінив колір. Якщо під час використання виникає біль та/або дискомфорт, припиніть використання та зверніться за медичною допомогою. Область навколо очей дуже чутлива: будьте особливо обережні в цій зоні та уникайте контакту продукту з повіками або самим оком. Використовуйте продукт тільки відповідно до рекомендацій у вашій персоналізованій рутині. З міркувань гігієни ми рекомендуємо не ділитися вашим продуктом з іншими людьми. Продукт призначений для косметичного використання на обличчі. Компанія GESKE не несе відповідальності за шкідливі наслідки, що виникають при використанні на інших ділянках тіла або при неправильному використанні.

Попередження

Ризик травмування при неправильному використанні! Використовуйте продукт тільки відповідно до інструкції швидкого старту та відеоінструкції. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до нашої служби підтримки за адресою: support@geske.com. Ризик травмування дітей! Тримайте продукт поза досяжністю дітей.

Обмеження відповідальності

GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні продавці несуть відповідальність за шкоду, заподіяну умисною або грубо недбалою поведінкою GESKE Beauty Tech GmbH, представника або довіреної особи відповідно до законодавства. За винятком випадків шкоди життю, здоров'ю або тілесних ушкоджень, а також порушення основних договірних зобов'язань (основних зобов'язань), GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхні продавці несуть відповідальність тільки за збитки, які можна віднести до умисної або грубої недбалості. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Крім того, відповідальність перед споживачами через передбачену гарантію, за винятком випадків умисної або грубої недбалості, або якщо йдеться про шкоду життю, здоров'ю або тілесним ушкодженням та порушення основних договірних зобов'язань (основних зобов'язань), обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також розміром середніх збитків, типових для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Щодо компаній, за винятком випадків шкоди життю, здоров'ю та тілесним ушкодженням або умисної чи грубої недбалості з боку GESKE Beauty Tech GmbH та/або їхніх продавців, відповідальність обмежується типовими, передбачуваними збитками на момент укладення договору, а також розміром середніх збитків, типових для цього договору. Це також стосується непрямих збитків, зокрема втраченого прибутку. Відповідальність не приймається за збитки, що виникли внаслідок: недотримання цього керівництва, неправильного використання, несанкціонованих змін, технічних модифікацій, використання невідповідних запасних частин або аксесуарів. Претензії щодо відповідальності згідно з німецьким законодавством про відповідальність за продукцію залишаються незмінними.

КОНТАКТИ: 0800201520
info@froomo.com

**Обирайте
разом з Froomo**

